

DOSATORE TECNO SHOWER



T-Shower è una delle ultime innovazioni realizzate da VDM che permette di pre-impregnare perfettamente e in modo omogeneo 20 frange di lavaggio in microfibra in pochi minuti con solo un litro e mezzo di acqua.



Risultato di un approfondito studio e simulazioni - basate su una dinamica che comprende le inclinazioni del fondo, una efficace distribuzione, conformazione e differenti diametri dei fori - permette di ottenere, versando la soluzione al centro del dosatore, una distribuzione a "pioggia" della soluzione sulle frange contenute nel secchio.

Art. 7080

METODOLOGIA

- 1) Posizionare nel secchio rettangolare due file di 10 frange lavate in lavatrice e centrifugate a 800-1000 giri/min. con **la parte velcro rivolta verso l'alto**.
- 2) Posizionare il dosatore T-Shower sul bordo del secchio (vedi foto 2)
- 3) Versare con decisione 1,5 lt. di acqua con la giusta dose del detergente/disinfettante al centro del dosatore dove sono presenti le alette circolari parafango **
- 4) Lasciare posizionato T-Shower per 5 minuti durante i quali avviene la scolatura e la totale impregnazione di tutte le frange
- 5) Posizionare T-Shower appendendolo al bordo frontale del secchio facendo uso degli appositi ganci (vedi foto 5). Le frange sono così omogeneamente impregnate e pronte per il lavaggio di circa 400 m² di superficie

2)



5)



** 1,5 lt. di soluzione è la giusta dose per 20 frange VDM art. 7039. L'impiego di altri tipi di frange potrebbe richiedere una dose diversa (minore o maggiore)